



AFG SPORT 5.9AT/AE - Bluetooth 4.0 Audio Supplement

AFG SPORT 5.9AT/AE - Bluetooth 4.0 Supplément Audio

AFG SPORT 5.9AT/AE - Bluetooth 4.0 Suplemento de audio

## **USING YOUR MUSIC DEVICE**

The treadmill or elliptical will connect and stream music from your compatible music device. This includes many smart phones and traditional mp3 players such as the iPod®.

Your treadmill or elliptical comes equipped with Bluetooth speakers. Bluetooth compatible devices (running Bluetooth 4.0) can stream music wirelessly from your device to the speakers. You can also connect your music device via an audio cable and still stream music through the speakers. Instructions for both types of audio connection are detailed below.

### **CONNECTING VIA BLUETOOTH 4.0LE**

- 1) Check to ensure that your music device is Bluetooth 4.0 compatible
- 2) Go into your device's Bluetooth settings and scan for devices.
- 3) On your music device, locate the Bluetooth device list. Select your treadmill or elliptical unit that appears on this list.  
Wait for your music device to finish pairing with the unit.
- 4) You will know when pairing is successful when your music device shows the treadmill or elliptical unit as now being a paired device.

### **WHEN UNIT IS POWERED OFF THEN BACK ON**

If you turn your treadmill or elliptical unit off, or if it goes into sleep mode, the next time it is powered on the unit will look to pair with the last music device with which it was paired. It will automatically pair at this time.

### **RE-PAIRING MUSIC DEVICES**

In the event that the unit cannot find the last paired music device (for example, the music device is off or not being used) then the unit will stop looking to pair with the music device. If this happens, and if you wish to use your music device again, then you will need to go through the pairing process listed above and re-pair through your music device's settings.

### **USING MULTIPLE MUSIC DEVICES**

If multiple devices are being paired with the unit (i.e.: multiple users are using the treadmill or elliptical unit and pairing their music devices with it) then the unit will look to pair with the last device used and "forget" other devices. If you wish to re-pair a "forgotten" music device, then you will need to un-pair the current paired device and then re-pair your device through the pairing procedure noted above.

### **CONNECTING VIA AN AUDIO CABLE**

- 1) Connect the included AUDIO ADAPTOR CABLE to the AUDIO IN JACK on the top right of the console and the headphone jack on your music device.
- 2) Use your CD/MP3 player buttons to adjust song settings.
- 3) Remove the AUDIO ADAPTOR CABLE when not in use.
- 4) If you don't want to use the SPEAKERS, you can plug your headphones into the AUDIO OUT JACK at the bottom of the console. This ensures that if you accidentally catch the headphone line while running, you won't drop your device to the ground.

## **UTILISATION DE VOTRE DISPOSITIF DE MUSIQUE**

Le tapis roulant ou exerciceur elliptique se connecter et de diffuser de la musique former votre appareil audio compatible. Cela comprend de nombreux téléphones intelligents et les lecteurs mp3 traditionnels tels que l' iPod®.

Votre tapis roulant ou exerciceur elliptique est équipé de haut-parleurs Bluetooth. Les appareils compatibles Bluetooth (Bluetooth 4.0 en cours d'exécution ) peuvent jouer de la musique sans fil depuis votre appareil vers les haut-parleurs. Vous pouvez également connecter votre appareil de musique via un câble audio et flux encore de la musique à travers les haut-parleurs. Instructions pour les deux types de connexion audio sont détaillés ci-dessous.

### **RACCORDEMENT VIA BLUETOOTH 4.0LE**

- 1) Assurez-vous que votre appareil de musique est compatible Bluetooth 4.0.
- 2) Allez dans les paramètres Bluetooth de votre appareil et de numérisation pour les périphériques.
- 3) Sur votre appareil de musique, recherchez la liste des périphériques Bluetooth. Sélectionnez votre tapis de course ou de l'unité elliptique qui apparaît sur cette liste. Attendez que votre appareil de musique pour terminer la liaison avec l'unité.
- 4) Vous saurez quand l'appariement est réussi lorsque votre appareil de musique montre le tapis roulant ou de l'unité elliptique comme étant maintenant un appareil couplé.

### **LORSQUE L'UNITE EST MIS HORS TENSION, PUIS L'UNITÉ EST ACTIVÉE**

Si vous tournez votre tapis roulant ou elliptique appareil, ou si elle passe en mode veille, la prochaine fois qu'il est mis sous tension l'unité regarderez de paire avec le dernier appareil de musique avec lequel il a été jumelé. Il apparier automatiquement à ce moment.

### **POUR SYNCHRONISER A NOUVEAU MUSIC DISPOSITIFS**

Dans le cas où l'unité ne peut pas trouver le dernier appareil de musique apparié (par exemple, le dispositif de la musique est éteint ou non utilisé), puis l'appareil cesse à la recherche de paire avec l'appareil de musique. Si cela se produit, et si vous souhaitez utiliser à nouveau votre appareil de musique, alors vous aurez besoin de passer par le processus d'appariement énumérés ci-dessus et re- paire à travers les paramètres de votre appareil de musique.

### **UTILISATION DE MULTIPLES DISPOSITIFS DE MUSIQUE**

Si plusieurs appareils sont jumelés à l'unité (par exemple: plusieurs utilisateurs utilisent le tapis roulant ou de l'unité elliptique et l'appariement de leurs appareils de musique avec elle), puis l'unité cherchera à jumeler avec le dernier appareil utilisé et «oublier» d'autres appareils. Si vous souhaitez re-coupler un dispositif «oublié» de la musique, alors vous aurez besoin d'un- deux l'appareil couplé en cours, puis ré- apparier votre appareil grâce à la procédure de couplage mentionné ci-dessus.

### **RACCORDEMENT VIA UN CÂBLE AUDIO**

- 1) Branchez le CABLE ADAPTATEUR AUDIO fourni à la prise AUDIO IN JACK en haut à droite de la console et la prise casque sur votre appareil de musique.
- 2) Utilisez vos CD / boutons du lecteur MP3 pour régler les paramètres de la chanson.
- 3) Retirez le AUDIO ADAPTATEUR CABLE lorsqu'ils ne sont pas en cours d'utilisation.
- 4) Si vous ne souhaitez pas utiliser les HAUT-PARLEURS, vous pouvez brancher vos écouteurs dans la prise AUDIO OUT au bas de la console. Cela garantit que si vous attrapez accidentellement la ligne de casque pendant la course, vous ne serez pas laisser tomber votre appareil à la terre.

## **USANDO EL DISPOSITIVO DE MÚSICA**

Su caminadora o elíptica unidad conectar y reproducir música formar el dispositivo de música compatible. Esto incluye muchos teléfonos inteligentes y reproductores de mp3 tradicionales como el iPod.

Su caminadora o elíptica unidad viene equipado con altavoces Bluetooth. Los dispositivos compatibles con Bluetooth (Bluetooth 4.0 que se ejecutan) pueden transmitir música de forma inalámbrica desde el dispositivo a los altavoces. También puede conectar el dispositivo de música a través de un cable de audio y aún transmitir música a través de los altavoces. Las instrucciones para los dos tipos de conexión de audio se detallan a continuación.

### **CONEXIÓN A TRAVÉS DE BLUETOOTH 4.0LE**

- 1) Compruebe que el dispositivo de música es compatible con Bluetooth 4.0.
- 2) entrar en la configuración de Bluetooth del dispositivo y buscar los dispositivos.
- 3) En el dispositivo de música, localice la lista de dispositivos Bluetooth. Seleccione su caminadora o elíptica unidad que aparece en esta lista. Espere a que el dispositivo de música para terminar el emparejamiento con la unidad.
- 4) Usted sabrá cuando el emparejamiento es satisfactorio cuando el dispositivo de música muestra la caminadora o elíptica unidad como siendo ahora un dispositivo emparejado.

### **CUANDO LA UNIDAD ESTÁ APAGADA Y LUEGO LA UNIDAD ESTÁ HABILITADA**

Si activa su unidad caminadora o elíptica apagado, o si entra en modo de suspensión, la próxima vez que se encienda la unidad se verá a emparejarse con el último dispositivo de la música con la que se empareja. Se emparejar automáticamente en este momento.

### **RE-APAREAMIENTO DISPOSITIVOS DE MÚSICA**

En el caso de que la unidad no puede encontrar el último dispositivo de música vinculado (por ejemplo, el dispositivo de música está apagado o no se utiliza) entonces la unidad deja de buscar a emparejarse con el dispositivo de música. Si esto sucede, y si se desea utilizar el dispositivo de música de nuevo, a continuación, tendrá que pasar por el proceso de emparejamiento que aparece arriba y volver a acoplar a través de la configuración del dispositivo de música.

### **USO DE DISPOSITIVOS DE MÚSICA MÚLTIPLES**

Si varios dispositivos se están emparejados con la unidad (por ejemplo: varios usuarios están usando la caminadora o elíptica unidad y el emparejamiento de sus dispositivos de música con él), entonces la unidad se verá a emparejarse con el último dispositivo utilizado y "olvidar" otros dispositivos. Si desea volver a emparejar un dispositivo "olvidado" de la música, entonces tendrá que un-par el dispositivo emparejado actual y luego volver a acoplar su dispositivo a través del proceso de sincronización se ha indicado anteriormente.

### **CONEXIÓN A TRAVÉS DE UN AUDIO CABLE**

- 1) Conectar el CABLE DE AUDIO incluido al ADAPTADOR AUDIO de la parte superior derecha de la consola y la toma de auriculares de su reproductor de música.
- 2) Utilice sus botones del reproductor de CD / MP3 para ajustar la configuración de canciones.
- 3) Retire el adaptador cuando no esté en uso CABLE DE AUDIO.
- 4) Si no desea utilizar los ALTAVOCES, puede conectar sus auriculares a la SALIDA DE AUDIO en la parte inferior de la consola. Esto asegura que si accidentalmente coger la línea de auriculares mientras se ejecuta, no se deje caer el dispositivo al suelo.